

**Размер:** 42-44

**Пряжа:** П/ш 32/2 в

3 сложения сиреневого цвета.

**Переплетение:** лицевая

гладь, простой ажурный рисунок, резинка 2x2 через 1.

**Вязальная**

**машина** класса.

**Плотность вязания:**

гладь – 6+

ажур – 8.

резинка 2x2 через 1 – 3+/3

**Петельная проба:**

гладь – 3 x 5

ажур – 3,2 x 4,6

резинка **Мерки:** 5,1

ДИ = 79см

ОГ = 84см

ОТ = 70см

ОБ = 95см

ШН = 102см

ГЛГ = 14см/25см

ГЛП = 20см

ДИ(верхняя часть от плеча) = 33см

### **Спинка:**

Набрать 152п. резинкой 2х2 через 1. вяжем 16р. Перевешиваем петли с ПИ на ЗИ.

Счетчик на "0";

Вязать гладью на плотности 6+ прямо до 100р.

Начать убавление (приталивание) – 10раз по 2 п. через 8р. с обеих сторон. Получилось 112п. Через 240р. выдвигаем в ПНП 3 раза по 7п. в каждом 2-м ряду с обеих сторон. вяжем 2 сглаживающих ряда и на высоте 248р. не туго закрываем все петли.

### **Перед (низ):**

Набрать 176п. для резинки 2х2 через 1. вяжем 16р. Перевешиваем петли с ПИ на ЗИ.

Счетчик на "0";

Вязать гладью на плотности 6+ прямо до 212р.

### **Перед (верх):**

Набрать 105п.(можно сделать набор всп. нитью, провязать несколько см и обвивом набрать осн. пряжей 1-й ряд). Вяжем ажуром по п/к, программе или ручной деккерровкой.

Прибавить 10раз х1п. через 4р. Получилось 125п.

Одновременно в 24р. разделить вязание и начать убавки по горловине . Для этого перевесить среднюю петлю на соседнюю иглу, потом убавлять деккером 18раз по2п. через 3р.

Другую часть вязания убрать на всп. нить (кордную) в ЗНП. На Сильвере не забывайте об ограничителях крайних петель.

Через 44п. начинаем вывязывание проймы.

Для этого закрываем 5п., убавляем деккером 7раз по 2п. через 3р.

Когда на иглах останется 3п. в 76р.закрываем их за 1 прием. Аналогично вяжем 2-ю половину.

### **Планки:**

Вяжем планки резинкой: 120п x 16р. – 2шт(лямка),

54п. x 16р. – планка для спинки(между лямками),

40п. x 16р. 2шт – планки для горловины переда.

Все планки снимаем на всп. нить (6-8р.)

### **Сборка:**

Отпариваем все детали с изн. стороны.

Сшиваем нижнюю и верхнюю часть переда, закладывая при этом мягкие складки.

Сшиваем боковые швы.

Пришиваем кеттельным швом открытые петли планки к горловине переда.

Сшиваем планки горловины по центру "уголком".

Пришиваем планку на прямой участок спинки (между част. вязанием).

Пришиваем планки – лямки от бокового шва по пройме, дальше до планки спины открытые петли закрепляем кеттельным или цепочным швом. Дальше пришиваем лямку до бокового шва по спинке.

